

1. Plug in USB with software
2. Switch device ON and wait (for new unprogrammed spare part, be sure to wait 5 minutes - BSP update is running!)
3. Select then easyTouch Update Software
4. Wait until "Success"
5. Press "OK"

*BSP = Board Support Package

1. USB einstecken
2. Gerät AN schalten und warten (bei neuem unprogrammiertem Ersatzteil unbedingt 5 Minuten abwarten - BSP Update läuft!)
3. Danach easyTouch Update auswählen
4. Warten bis „Success“ erscheint
5. „OK“ drücken

